



ENERGY SISTEM
the heart of your music



Manual de usuario / User manual
Manuel de l'utilisateur / Manual do usuario

2.1 LOUDSPEAKER

ENERGY
MP3 Sound System 600



Manual de usuario

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem® te agradece la compra de Energy™ MP3 Sound System 600. Deseamos que lo disfrutes.

Sistema de sonido estéreo con subwoofer y reproducción de MP3 desde USB y tarjetas SD. Con 50 W de potencia real, diferentes modos de ecualización y mando a distancia. Escucha tu música como nunca antes lo habías hecho. Mucho más que un altavoz.

Te aconsejamos que leas el presente manual de usuario para disfrutar del producto de una manera segura y con las mejores prestaciones.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- ▶ No expongas tu Energy™ MP3 Sound System 600 a golpes, polvo, humedad o altas temperaturas.
- ▶ No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- ▶ Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- ▶ No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.
- ▶ Mantén tu Energy™ MP3 Sound System 600 lejos del agua o humedad, ésta puede ser dañina para ambos altavoces o el amplificador del dispositivo.
- ▶ Asegúrate de mantener tu Energy™ MP3 Sound System 600 apagado cuando no esté en uso.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ▶ Sistema de sonido 2.1.
- ▶ Reproduce archivos MP3 desde tarjetas SD/SDHC/MMC con capacidad de hasta 32 GB.
- ▶ Decodificador de memorias USB: reproduce archivos MP3 desde memoria flash USB con capacidad de hasta 32 GB.
- ▶ Potencia RMS satélite: 10 W x 2.
- ▶ Potencia RMS subwoofer: 30 W.
- ▶ Respuesta en frecuencia: 20 Hz ~ 20 KHz.
- ▶ Alimentación: ~220V/50Hz.
- ▶ Dimensiones (Al x An x Pr):
- ▶ Altavoz satélite: 192 x 116 x 114 mm.
- ▶ Subwoofer: 281 x 224 x 158 mm.
- ▶ Peso: 5,93 Kg.

CONTENIDO DEL PRODUCTO


- ▶ Energy™ MP3 Sound System 600.
- ▶ Cable de audio de 3,5 mm.
- ▶ Mando a distancia.
- ▶ Manual de usuario.

PRESENTACIÓN GENERAL



1. Altavoz izquierdo.
2. Subwoofer.
3. Altavoz derecho.
4. INPUT.
5. Retroceso / Volumen -.
6. Avance / Volumen +.
7. Reproducción / pausa.
8. LED indicador de MP3.
9. Puerto USB.
10. Puerto para tarjetas SD / MMC.
11. Interruptor de encendido / apagado.
12. LED indicador de encendido.
13. Entrada de línea.
14. Salida para altavoces satélites.
15. Cable de alimentación.

CONEXIONES



FUNCIONES GENERALES

- ▶ Los altavoces Energy™ MP3 Sound System 600 reproducen archivos en formato MP3 desde tarjetas de memoria SD/MMC o memorias externas USB. También pueden conectarse a cualquier reproductor de audio externo (como por ejemplo un reproductor de MP3 o un ordenador portátil) y amplificar el sonido en sus altavoces, gracias a la entrada de línea.

FUNCIÓN “LINE-IN”

- ▶ Para usar la reproducción de entrada de línea, conecta un extremo del cable de audio suministrado (I5), en la salida de un dispositivo de audio, como un reproductor MP3, una consola portátil, un ordenador, etc...

FUNCIÓN MP3 CON MEMORIAS EXTERNAS

Para reproducir archivos en formato MP3, inserta una memoria externa USB o una tarjeta de memoria SD/MMC en las ranuras correspondientes; (9) y (10) respectivamente.

Si apagas el Energy™ MP3 Sound System 600 o extraes alguna de las memorias, se almacenará el instante de reproducción en la memoria interna del dispositivo. Cuando vuelvas a conectar la misma memoria, continuará la reproducción en el mismo instante donde lo dejaste.


Para pasar de canción en canción, usa los botones de avance (6) y retroceso (5).

ORDEN DE REPRODUCCIÓN

Las carpetas contenidas en las memorias se leen en orden cronológico de escritura y las canciones contenidas en las carpetas se leen por orden alfabético


Ejemplo: si al copiar dos carpetas de música con los nombres 'A' y 'B', copiamos primero la carpeta 'B' y después la carpeta 'A', la canción que suene antes será la primera canción por orden alfabético de la carpeta 'B'.

A continuación se muestra un diagrama del orden de lectura:



Para cualquier incidencia, consulta la sección de preguntas frecuentes (FAQ) del producto en www.energysistem.com.

FUNCIONES MANDO A DISTANCIA



- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1. Standby. | 7. Equalización |
| 2. MODE | 8. Volumen - |
| 3. Silencio | 9. Volumen + |
| 4. Reproducción / pausa | 10. RTP: Modo de repetición |
| 5. Retroceso | 11. Entrada numérica. |
| 6. Avance | |

Con el mando a distancia se puede modificar la ecualización. Pulsando el botón EQ (7) se pasa al siguiente modo de ecualización de forma secuencial. Hay hasta 5 modos de ecualización diferentes. El MP3 Sound System 500 está ecualizado en modo Normal por defecto. Cada vez que se apaga y se vuelve a encender, vuelve automáticamente al modo de ecualización Normal. El orden de ecualización es el siguiente: Normal - Jazz - Rock - Pop- Classical - Normal.

También se puede avanzar la canción manteniendo pulsado el botón de avance (6) del mando o retrocederla manteniendo pulsado el botón de retroceso (5).

Para buscar una canción dentro de una memoria externa, es posible introducir el número de canción que hay dentro de la misma. El MP3 Sound System 500 numera las canciones secuencialmente en el orden descrito en el apartado anterior.

Ejemplo: si en la memoria externa tenemos dos carpetas, 'A' y 'B' (donde la carpeta 'A' ha sido copiada a la memoria antes que la '2') que contienen 25 canciones cada una, al introducir el número 27, se comenzará a reproducir la segunda canción de la carpeta 'B'.

Nota: cada vez que se introduce un número, el dispositivo espera unos instantes antes de empezar la reproducción, para dar un tiempo prudencial a pulsar los números de la canción deseada, ya que se pueden añadir números de hasta cuatro dígitos, si tenemos suficientes canciones en la memoria externa.

Dirección de atención técnica: soporte@energysistem.com.

Teléfono de atención al cliente (en España): 902 294 294

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL I/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiariamente, a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del Bien distinto a aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD I/2007.

La garantía de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar tu producto podrás encontrar manuales, guías de usuario, drivers, actualizaciones y respuestas a preguntas más frecuentes (FAQ's).

1. Si no obtienes la solución en la sección de soporte, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: **soporte@energysistem.com**
2. También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía 902 294 294 (teléfono de soporte técnico válido sólo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.
3. Opcionalmente puedes acudir al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Teléfono de Atención al Cliente (en España): 902 294 294

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© 2012 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Marcas Comerciales. Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías.



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: **Energy Sistem Soyntec S. A.**

Dirección: **Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe, I - 03509 Finestrat Alicante**

Tel: **902 388 388**

Fax: **902 119 034**

NIF: **A53107488**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem® Energy™ MP3 Sound Sistem 600

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con la(s) norma(s) u otros documento(s) normativo(s) de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 93/68/CEE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de julio de 1993, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1950/1995, de 1 de Diciembre de 1995.



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.



www.energysistem.com